

## Paketvåg FCW

### Viktjustering

**Stäng av vågen**

**Sätt i gång vågen samtidigt som knapp  
ZERO hålls inne.**

**Vågens display visar "CAL" och A/D värde.**

**Tryck på knappen "UNIT"**

**Vågens display visar justeringsvikt.**

**Placera vikten mitt på vågens belastningsplatta.**

**Tryck på knappen "UNIT" och displayen visar "-----" sen A/D värde.**

**Lasta av vågen.**

**Stäng av vågen och sätt i gång den igen.**

**Prova vågen med vikt.**



## **Parcel scale FCW**

### **Weight calibration**

**Turn off the scale.**

**Turn on the scale while pressing ZERO-button.**

**The display will show "CAL" and A/D value.**

**Press the button "UNIT".**

**The scale will show the calibration weight.**

**Place the calibration weight in the center of the platform.**

**Press the button "UNIT" and the display will show "-----" and then A/D value. Unload the scale.**

**Turn off the scale and turn it on again.**

**Test the scale with the weight.**

